STUTT ART
EXQUISIT VAPING DEVICES

# BEDIENUNGSANLEITUNG

# BODYCURVE V2.5
## YIHI SX350J-V2

## Technische Daten **BODYCURVE V2.5**:

- YiHi SX350J Prozessor
- Temperaturkontrolle. Anti-Dry-Burn Technologie
- Output Joule: 10J-60J. 200-580°F/100-300°C
- Widerstandsbereich: 0.05-0.3 Ohm (Joule-Modus)
- Joule (Einheit der Energie, Watt*Zeit)
- Single-Akku Betrieb bis 75 Watt möglich. Der Bypass-Modus ist ein Direktverbindungsmodus, welcher aus Ihrem Gerät einen ungeregelten Akkuträger macht.
- Ausgabespannung: 1.0-9.5 Volt
- Widerstandsbereich: 0.15-3.0 Ohm (Leistungs-modus)
- Vier Betriebsmodi: Powerful+, Powerful, Standard, Soft
- Buck-Boost&Boost, DC-DC Converter
- Laden via USB. Benötigt einen 18650er Akku
- Ergonomisches Design
- Rotierendes Display (Auto-Flip)
- Gravitationsensor-System
- Softwareupgrades. Anschauliches Benutzer-Inter-face.Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Schutz vor geringem Widerstand, Tiefenentladungschutz und Überhitzungsschutz

(Für Spezifikationen des YiHi SX350J Prozessors besuchen Sie bitte die Website: www.yihisxmini.com)

## Einlegen des Akkus:

Zum Öffnen der Box für das Einlegen des Akkus einfach auf die linke Seite der Plate drücken. Die Plate löst sich somit und kann abgenommen werden. Das Akku-Fach wird dann sichtbar.

Legen einen Akku (18650) wie in der Abbildung ein.

**Darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen. Gesundheitschädlich bei Berührung mit der Haut. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken (bei Verwendung von / mit Liquid).**

**Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht (Insofern Sie nikotinhaltiges Liquid verwenden).**

# BEDIENUNG

**Einschalten:**
Drücken Sie den Feuertaster fünf mal, um das Gerät einzuschalten
**Sperren & Entsperren:**
Die Tastensperre verhindert ein versehentliches feuern. Drücken Sie den Feuertaster dreimal um das Gerät zu sperren oder zu entsperren.
**Zugriff auf die Benutzeroberfläche:**
Falls sich das Gerät im eingeschalteten und entsperrten Modus befindet, drücken sie den Feuertaster einmal, um die Benutzeroberfläche angezeigt zu bekommen.
**Auswahl der „SD-Speicherplätze“:**
1. Wenn sie sich auf der Benutzeroberfläche befinden, drücken Sie die +Taste um die „Flash Memory“ von M1 bis M5 zu wählen.
2. Falls Sie die gewünschten Watt oder Joules für M1 bis M5 einstellen möchten, nachdem Sie ihre Memory-Einstellung (M1 bis M5) gewählt haben, drücken Sie zuerst die -Taste und benutzen dann die +/- Tasten um die gewünschten Watt oder Joules einzustellen.
3. Falls Sie einen anderen Powermodus wählen möchten kurz nachdem Sie die Leistung (Watt) in ihrer derzeitigen Memory-Einstellung eingestellt haben, drücken Sie den Feuertaster einmalig und drücken dann die - Taste um durch die Powermodi scrollen zu können.

**Auswahl der vier Betriebsmodi:**
Drücken sie den Feuertaster einmal um zur Benutzeroberfläche zu gelangen. Drücken Sie anschließend die -Taste um zwischen den vier Modi zu wählen (Powerful+, Powerful, Standard und Soft-Modus)

**Das Hauptmenü:**
Sie erreichen das Hauptmenü durch fünfmaliges drücken der Feuertaste. Durch drücken der Feuertaste können sie die verschiedenen Menüpunkte wie im Diagramm aufgezeigt ansteuern. Jeder Menüpunkt kann entweder durch den „Gravity tilt“ oder die +/- Tasten eingestellt werden. Zur Nutzung des „Gravity tilts“: Halten Sie das Gerät hoch und neigen sie es entweder rechts oder links um etwa 30°.

| | |
|---|---|
| | Entsperrung des Gerätes |
| | Sperrung des Gerätes |
| | Die Haupt-Benutzeroberfläche (Joule-Modus) |
| | Temperatureinstellungen |
| | Auswahl Celsius/Fahrenheit |
| | Die Haupt-Benutzoberfläche (Leistungsmodus) |

| | |
|---|---|
| EXIT<br>< ON > | Verlassen des Menüs/Wechsel zur Benutzoberfläche |
| BYPASS<br>< ON > | Direktverbindungsmodus (Bypass-Modus). Lässt ihr Gerät zu einem mechanischen Mod werden |
| SYSTEM<br>< ON ><br>SYSTEM<br>< OFF > | Ausschalten des Gerätes |
| DISPLAY<br>< AUTO > | Drehung der Display-Anzeige |
| Power&&Joule<br>< Power ><br>Power&&Joule<br>< Joule > | Auswahl zwischen „Power Mode“ und „Joule Mode“ |
| Set Resistance<br>0.065 | Widerstandsmessung des Verdampfers |
| CHECK ATOMZER | Schließen Sie einen Verdampfer an oder überprüfen sie die Verbindung des Verdampfers mit dem Gerät |
| Dry Coil<br>NO Liquid | „Anti-Dry-Burning“ Warnung |
| Too Hot! Please<br>Wait 10S! | Die Platine ist zu heiß |
| Low Battery! | Die Akkuspannung ist zu gering |
| CHECK BATTERY | Die Leistung des Akkus ist nicht mehr ausreichend |
| Low Resistance | Widerstand des Verdampfers ist zu gering |
| Short | Kurzschluss |

# SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Der SX350J benötigt Ni200-Heizdraht um die Temperaturkontrollfunktion nutzen zu können. Widerstände zwischen 0.05-0.3 Ohm sind möglich. Für die beste Performance wird ein Widerstand von 0.065 Ohm empfohlen.
- Wenn Sie die Temperaturfunktion nutzen wollen, so ist es wichtig, dass der Widerstand des Nickeldrahtes mit dem SX-Chip kalibriert wird. Wichtig ist hierbei, dass der Verdampfer und der SX-Chip die selbe Temperatur aufweisen. Halten Sie anschließend die +/- Tasten gleichzeitig gedrückt. Der SX-Chip misst daraufhin den Widerstand des Drahtes und zeigt ihn auf dem Display an. Wenn der Widerstand nicht mehr angezeigt wird, so sind Verdampfer und der SX-Chip aufeinander abgestimmt und gewährleisten eine genaue Temperaturkontrolle. Dieser beschrieben Vorgang MUSS bei jedem Wechsel in den Temperaturmodus werden, oder wenn wenn eine neue Drahtwicklung im Temperaturmodus aufgebracht wird.
- Anti-Dry-Burn Technologie. Verhindert Dry-Burns und eine Überhitzung der Wicklung und des Wickelmaterials. Im Falle einer solchen Überhitzung wird auf dem Display die Warnung „Dry Coil, No Liquid“ angezeigt.
- Es ist verboten das Gerät selbst zu öffnen. Im Falle einer Missachtung verfällt die Garantie.
- Setzen sie den Stutt-Art Akkuträger keinen hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus. Diese können das Gerät beschädigen.

- Das Gerät verfügt über die Möglichkeit späterer Upgrades. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung unterliegt auch möglichen Überarbeitungen. Die jeweils neueste Fassung finden Sie auf unserer Website. Falls Sie Probleme beim Upgrade ihres Stutt-Art Akkuträgers haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter:

  info@stutt-art.de
- Jeder Stutt-Art Akkuträger, der nicht von unseren offiziellen Vertriebshändlern gekauft wurde unterliegt NICHT den Garantiebestimmungen.
- Wir empfehlen die Nutzung des USB-Portes primär zum Zwecke der Upgrades. Falls Sie ihn dennoch zum Laden der Akkus verwenden möchten, bitten wir Sie das USB-Kabel vorsichtig an- und aus zu stecken, um die Lebensdauer des USB-Portes zu gewährleisten. Die Garantiespanne des Gerätes beträgt ein Jahr. Die Garantiespanne des USB-Portes beträgt drei Monate.

## Gebrauchsinformation

### Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Markenproduktes. Der Stutt-Art ist ein Akkuträger für Verdampfer, welche für das Verdampfen und Inhalieren von eLiquids bestimmt. eLiquid sind gegebenenfalls nikotinhaltig, bitte beachten Sie die Warnhinweise des von Ihnen verwendeten eLiquids. Befüllen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung und laden den Akku gemäß Anleitung auf. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers.

### Laden

Verwenden Sie zum Aufladen diese Produktes nur geeignete Ladegeräte und den dafür vorgesehenen Micro USB Anschluss. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung. Das Gerät darf nur unter Aufsicht und in Innenräumen aufgeladen werden.

**Reinigung**

Das Gerät darf nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden! Verwenden Sie zur äußerlichen Reinigung nur ein feuchtes, fusselfreies Tuch. Reinigen Sie den Tank mit einem fusselfreien Küchenpapier oder Taschentuch. Achten Sie bei der Reinigung und dem anschließenden Zusammenbau auf den richtigen Sitz aller Dichtungen.

**Sicherheitshinweise**

Schützen Sie dieses Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Feuchtigkeit und mechanischer Gewalteinwirktung. Öffnen Sie das Gerät nur im Rahmen der vorgesehenen Funktionen. Verwenden Sie nur original Ladegeräte und Zubehör. Betreiben und laden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Von Kindern und Jugendlichen fernhalten!

# www.stutt-art.de

Stutt-Art UG (haftungsbeschränkt)
Marienplatz 1 |70178 Stuttgart
Telefon: 0711-6018030
Telefax: 0711-60180399
E-Mail: info@stutt-art.de